

スーパーなまず 設定項目比較表

		本体	WEB
基本設定	設定震度	○	○
	地震警報設定	○	○
	地震履歴	○ (4 件)	○ (90 日)
	電文確からしさ	×	○
	訓練報設定	○	○
	キャンセル報設定	○	○
	通過地震設定	○	○
	深発地震設定	○	○
	RF出力設定	○	○
	動作確認テスト (地震)	○	○
	動作確認テスト (津波)	×	○
	固定 IP 設定 (DHCP OFF)	○	○
	プロキシ接続の設定	×	○
	時報、スリープ設定	×	○
	LINE OUT ディレー機能	×	○
入出力設定	×	○	
バージョンアップ機能 アップデート	○	○	
津波設定	津波警報・注意報受信設定	×	○
	津波警報・注意報受信地域	×	○
告知サウンド設定	冒頭報知音設定	×	○
	音声出力表現設定	×	○
	告知繰り返し設定	×	○
	告知アナウンス1	×	○
	告知アナウンス2	×	○
	告知アナウンス3	×	○

