

BLACK なまず & スーパーなまずグー メンテナンス保守について

メンテナンス保守内容

配信サーバー保守	緊急地震速報配信サーバー、津波警報配信サーバーの保守運営管理
本体修理保守	ご導入から5年間は、本体機器の故障修理費は無償
代替機保守	本体故障時の代替機は、無償で貸出
通信状態保守	配信サーバーと本体の接続状態を遠隔監視、通信障害が発生した場合、10分後にメール連絡、15分後に電話連絡
アップデート保守	本体が常に最新機能で稼動するように、アップデートによるバージョンアップを無償提供
電話サポート保守	故障、操作方法、本体動作確認、設定状態確認、地震のレポート作成依頼などを、専用電話でサポート

配信サーバー保守 (緊急地震速報配信サーバー、津波警報配信サーバーの保守運営管理)

緊急地震速報、津波警報の配信サーバーをデータセンターに設置し、配信サーバーに接続される緊急地震速報の受信端末の接続数を制限して、配信サーバーを保守運営管理しています。

データセンターとは、企業などのインターネット用サーバー、固定電話・携帯電話などの装置を設置することに特化した建物の総称で、高セキュリティ・高品質なアシリティ・高い防災設備を備え、もし災害が発生しても、サービスの提供に極力支障が出ないように様々な対策が取られています。

※地震対策として、データセンターの建物自体が耐震構造となっています。

※電力供給が途絶えた場合に備え、大容量の蓄電池や自家発電装置等を備えています。

※構内で火災が発生した場合にも中に設置されている機器を極力傷めないよう、通常のスプリンクラーではなく二酸化炭素やフロンガスによる消火設備を持っています。

※専門の管理者が24時間365日体制でデータセンター内の保守運用管理を行っております。

どのような状況でも常に安定した情報配信ができるように、配信サーバーに接続されている緊急地震速報の受信端末の接続数を制限しています。

接続数を制限することで、いざという時の配信遅延を防ぎ確実な配信を実現しています。

※2007年10月1日以降、気象庁発表の緊急地震速報(本震)配信率100% (無事故5,356日以上更新中 2022年5月現在)



本体修理保守 (ご導入から5年間は、本体機器の故障修理費は無償)

通常は1年間の無償修理保証ですが、その後も安心してご利用いただけるように、

ご導入いただいたから5年間、本体に不具合が生じた場合は、無償にて機器を修理させていただきます。

*出張による調査及び機器交換作業費、天災及びお客様の過失による故障・破損は実費負担となります。

*導入から5年を超えた場合の本体機器の故障修理費は実費負担となります



5年保証

無償修理


代替機保守 (本体故障時の代替機は、無償で貸出)

もし本体機器に不具合が生じた場合、弊社がその機器の障害を確認した時点で修理作業を開始しますが、修理している期間中にも地震が発生する可能性があります。

そこで弊社では、お客様が修理依頼をする前に代替機を無償で貸出します。

*導入から5年を超える本体無償修理期間が終了しても、代替機はいつでも無償で貸出します。

*弊社による機器交換作業費などは実費負担となります。



通信状態保守 (配信サーバーと本体の接続状態を遠隔監視、通信障害が発生した場合、10分後にメール連絡、15分後に電話連絡)

気象庁からの緊急地震速報は、配信サーバーからインターネットを経由して、お客様に設置してある機器へ送られてきます。

情報の伝達通路であるインターネット回線に切断状態が発生すると、緊急地震速報を受取ることができません。

そこで弊社では、配信サーバーと本体の接続状態を遠隔監視し、通信障害が発生した場合、10分後にメールで連絡、15分後には弊社から担当者様に直接お電話で連絡させていただきます。

*弊社営業日 9:00～18:00（土・日・祝日・夏季・年末年始を除く）となります。

現在、インターネット回線が切断されているようですが、、、



アップデート保守 (本体が常に最新機能で稼動するように、アップデートによるバージョンアップを無償提供)

緊急地震速報の精度は常に進化改良されています。

それに合わせて、緊急地震速報の受信端末も進化改良し続ける必要があります。

弊社では、常に本体が安定稼働できるように、お客様がより精度の高い緊急地震速報が受けられるように、バージョンアップを無償で実施しております。

常に最新の技術を無償でご提供させていただきます。



常に最新の技術をご提供

電話サポート保守 （故障、操作方法、本体動作確認、設定状態確認、地震のレポート作成依頼などを、専用電話でサポート）

緊急地震速報を受信する機器の震度を変更したいが、自分でするのは心配なので、電話で一緒に本体を操作したい。

本体の動作状態、設定状態を確認したい。

緊急地震速報の受信履歴のレポートなどが欲しい。

配信サーバーから訓練用の緊急地震速報を受信したい。

などなど、どのようなことでも専用電話でサポート！



総発売元

 **緊急地震速報のリーディングカンパニー**
株式会社 **J コーポレーション**

総合窓口 TEL 0742-53-7833 〒631-0011 奈良県奈良市押熊町 557-7-4F